

MOBILNÍ ZÁBRANY PRO OBOJŽIVELNÍKY

Lehká verze



- Mobilní zábrana lehkého provedení je vyrobena ze speciální polyesterové tkaniny a polypropylenu s UV filtrem proti slunečnímu záření a nepříznivým povětrnostním podmínkám.
- Délka každé role je 24,5 m, výška tkaniny 50 cm, fixační sloupky se instalují každých 1,75 m.
- Konce instalovaného úseku jsou navíc fixovány kolíkem s nerezovým lankem. V případě potřeby lze fixační sloupky instalovat každých 25 cm zasunutím do kapes tkaniny.
- Sklon 45° v horní části zábran znemožňuje jejich přežení.



Instalace mobilních zábran na plot

- Tkanina je v horní části vybavena oky (každých 25 cm) pro její snadné uchycení na plot.



- Připevnění tkaniny k zemi je zajištěno klipy.

Kotvící prvky:



Fixační sloupek (žárově zinkovaný)



Klip – uchycení tkaniny k zemi



Kolíček vč. nerezového lanka

Postup montáže:

1. Rozvineme roli s tkaninou o délce 24,5 m na místo instalace.

2. Umístění fixačních sloupků do tkaniny a následně zaražení sloupků do země. Začneme prvním sloupkem do první kapsy na začátku tkaniny, který navíc kotvíme jedním kolíčkem s ocelovým lankem. Následně tkaninu srovnáme a umístíme další sloupek do každé další osmé kapsy v horní části tkaniny (1,75 m od předešlého sloupku). Takto pokračujeme až po poslední fixační sloupek na druhém konci tkaniny, který také kotvíme navíc pomocí kolíku a ocelového lanka.

3. Úsek o délce 24,5 m (1 role) doporučujeme kromě začátku a konce vypnout kolíčkem s lankem také ve středu, tj. 7 sloupek od začátku/konce instalace).

4. Přichycení folie k zemi je možné buď klipy nebo násypem zeminy.



Vedle mobilních zábrán dále dodáváme a instalujeme permanentní zábrany pro obojživelníky vyrobené z oceli.

