

Tabulka – Výsledky testů svodidla MiniGuard

Typ svodidla (označení)	Testovaná úroveň zadržení	Č. testu dle ČSN EN 1317-2, datum provedení, č. protokolu další informace	Hodnota ASI	Dynamická deformace Prac. šířka [m]
MiniGuard	T1 TEST TB21	TB 21 dne 16. 10. 1992 č. protokolu LW1335/BASt/161092/ELL délka zkušebního úseku 94,5 m zkušebna v Německu	0,16	0,47 W3 = 0,97
	T2 TEST TB22	TB 22 dne 20. 10. 1992 č. protokolu LW1337/1/BASt/201092/ELL délka zkušebního úseku 93 m zkušebna v Německu	0,66	1,29 W6 = 1,79
	T3 TEST TB 21 + TB 41	TB 41 , dne 14. 6. 2001 č. protokolu SPI/MIG- 01/518A délka zkušebního úseku 60 m zkušebna L.I.E.R. Francie	0,20	2,30 W8 = 2,80